

## 発行日の印字パターンを変更する

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ヤマダ		タロウ							
<b>山田 太郎</b>									
平成10年12月 1日生 ( 0歳) 男									
鈴木 次郎 (内科)									
2002年12月01日 12時30分									
予約日 平成10年12月 8日									

[ 伝票 / 設定 ] スイッチを押しながら電源を「ON」にします。

\*\*セッテイ モード\*\*  
トクシ・クリア モード  
コメント・ヒツケジコウ  
テンビョウ・テンビョウ

[ 伝票 / 設定 ] スイッチを押します。

[ 伝票 / 設定 ] スイッチを数回押して、発行日の印字パターンを変更したい伝票番号を選択して下さい。

\*\*セッテイ モード\*\*  
テンビョウ トウク  
テンビョウ NO.1

[ コメント / 日付 ] スイッチを押します。

**レシバン** に ■ が現れ点滅します。

NO.1  
レシバン 0、ガツ 0  
ホウコウ 0 OCR インジ 0  
トップマージン 014mm

[ コメント / 日付 ] スイッチを ■ が次画面の **ケイシキ** の表示画面がくるまで数回押して下さい。

ハッコウビ 1 ケイシキ 0  
ヨヤクビ ケイシキ 0  
インジパースモード 1

[ 伝票 / 設定 ] スイッチを押します。

押すたびに数値が + 1 され、**0** ~ **6** まで選択できます。

**0** . . . (例) H14 - 12 - 01 - 12 : 30 (デフォルト)

**0** . . . (例) H14 - 12 - 01

**0** . . . (例) 平成14年12月01日 12時30分

**0** . . . (例) 平成14年12月01日

ハッコウビ 1 ケイシキ 3  
ヨヤクビ ケイシキ 0  
インジパースモード 1

(注) ケイシキが**0**の場合、伝票カードの設定で印字パターンの変更ができます。

- ① . . . H 1 4 年 1 2 月 1 日 1 2 時 3 0 分
- ② . . . H 1 4 年 1 2 月 1 日
- ③ . . . 2 0 0 2 年 1 2 月 1 日 1 2 時 3 0 分
- ④ . . . 2 0 0 2 年 1 2 月 1 日
- ⑤ . . . 2 0 0 2 . 1 2 . 0 1 1 2 : 3 0
- ⑥ . . . 2 0 0 2 . 1 2 . 0 1

設定が終了したら [ 取消 ] スイッチを押して下さい。

**セッテイ モード** トリケシ・クリア モード コメント・ヒツケ ジョク テンビョウ・テンビョウ
---

再度、電源を入れなおしてから印字を行って下さい。

### 「予約日」を印字する

予約日を任意の日付で印字することができます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
ヤマダ タロウ
<b>山田 太郎</b>
平成10年12月 1日生 ( 0歳) 男
鈴木 次郎 (内科)
H10-12-01-12:30
予約日 平成10年12月 8日

電源を「ON」にします。

### 表示部

カード マチ

1 10-10-10-12:30

**カード マチ** 表示中に [コメント/日付] スイッチを数回押して

**ヨヤク 00-00-00** を表示させます。

和暦年 月 日

カード マチ

ヨヤク 00-00-00  
1 10-10-10-12:30

[取消] スイッチを長押しすると、日の位置に ■ が現れ点滅します。

カード マチ

ヨヤク 00-00-00  
1 10-10-10-12:30

[伝票/設定] スイッチを押して日付を設定して下さい。  
[コメント/日付] スイッチを押すと、■ が左に移動します。

カード マチ

ヨヤク 13-03-15  
1 10-10-10-12:30

設定が終了したら、[取消] スイッチを押して下さい。  
(右の表示では予約日は、「平成13年3月15日」です。)

カード マチ

ヨヤク 13-03-15  
1 10-10-10-12:30

### 「予約日」の印字パターンを変更する

予約日の印字パターンの変更ができます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
ヤマダ タロウ
<b>山田 太郎</b>
平成10年12月 1日生 ( 0歳) 男
鈴木 次郎 (内科)
H10-12-01-12:30
予約日 2002.12.08

[伝票/設定]スイッチを押しながら電源を「ON」にします。

#### 表示部

カード マチ
1 10-10-10-12:30

[伝票/設定]スイッチを押します。

[伝票/設定]スイッチを数回押して、予約日の印字パターンを変更したい伝票番号を選択して下さい。

**セッテイ モード**
デノビ ヨウ トロウ
デノビ ヨウ NO.1

[コメント/日付]スイッチを押します。

レンバン に ■ が現れ点滅します。

NO.1
レンバン 0 カガツ 0
ホウコウ 0 OCR インジ 0
トップ マージン 014mm

[コメント/日付]スイッチを ■ が次画面の **ヨヤクビケイシキ** の表示画面がくるまで数回押して下さい。

ハッコウビ 1 ケイシキ 0
ヨヤクビ ケイシキ 0
インジ パ スモード 1

[伝票/設定]スイッチを押します。

押すたびに数値 が +1され、**0** ~ **4** まで選択できます。

**0** . . . 平成15年 3月28日 (デフォルト)

**1** . . . H15-03-28

**2** . . . H15年 3月28日

ハッコウビ 1 ケイシキ 0
ヨヤクビ ケイシキ 4
インジ パ スモード 1

3 . . . 2003年03月28日

4 . . . 2003.03.28

設定が終了したら、[ 取消 ] スイッチを押して下さい。

\*\*セッテイ モード\*\*  
トリケシ・クリア モード  
コメント・ヒツケジコカ  
テンルヨウ・テンルヨウ

再度、電源をいれなおしてから印字を行って下さい。

#### 参 考

- ・ 0 の設定のみ伝票カードで文字の大きさが変更できます。
- ・ 1 ~ 4 の設定では文字の大きさは変更できません。(標準の大きさのみ)