

❓ 胴縁のPLピースを部品図に表示させたい！

作図パラメーターで設定ができます。

【作図パラメーター】


【図面作成】 - 【13.部品図】 - 11) プレート部品出力 を『2-する』に変更してください。

項目名称	設定値
1 フォルダー名	一般図
2 ファイル名	部品
3 ファイル名作成コード	#2
4 縮尺	
5 作図間隔1 (mm)	20
6 作図間隔2 (mm)	15
7 出力個数 縦	10
8 出力個数 横	3
9 リスト行タイトル(mm)	4
10 リスト行間隔(mm)	12
11 プレート部品出力	1-しない
	1-しない
	2-する

部品図に母屋、胴縁の板ピースを作図する選択をします。
 『1-しない』: 型紙の板ピースを部品図に作図しません。
 『2-する』: 型紙の板ピースを部品図に作図します。


1.しない

型紙図番 DP-1



2.する

型紙図番 DP-1



今後の工事にも反映させる場合は、共通パラメーターも同様に変更します。



部品図を作図する場合は
【作図】 - 【部品図】 より
 行ってください。