



柱梁加工指示書で符号名の隣に表示している数字は何？ 番号で方位を示しています。

柱梁加工指示書の鋼材符号名の左側（階高名称の右側）に 1～4 の番号が表示されています。

		鋼 材 符 号			鋼 材 符 号
1FL	1	2G1-1L	1FL	4	2G1-1R
1FL	2	2G1-1L	1FL	4	2G1-1R
1FL	2	2G1-1L	1FL	3	2G1-1R
1FL	1	2G1-1L	1FL	3	2G1-1R
1FL	2	2G1-1L	1FL	3	2G1-1R
1FL	1	2G1-1L	1FL	4	2G1-1R
1FL	1	2G1-1L	1FL	3	2G1-1R

これはパラメータで設定されている方位の番号です。

【作図パラメータ】 - 【図面作成】 - 【2.マーク・寸法線】 - 5) 方位記号 北～8) 方位記号 東 で設定します。

パラメータの初期値は、北→2、西→3、南→4、東→1 です。

日本語やアルファベットにも書き換えも可能です。

	項目名称	設定値
1	図面タイトル	1 - 図面名のみ
2	材質マークスタイル	1 - 図形
3	方位ファイル	方位.f5
4	北方向角度(度)	0
5	方位記号 北	2
6	方位記号 西	3
7	方位記号 南	4
8	方位記号 東	1



方位記号は、ブラケットの符号名として使用することもできます。

自動設定符号名ルール

工区	階認識符号	節	分類	塗装	グループ	部材名	現在の符号名	通しカウント
工区別カウント	階認識符号別カウント	節別カウント	分類別カウント	塗装別カウント				
グループ別カウント	部材名別カウント	キープラン交点	中央梁符号+LR	方位記号				
始点接続(キープラン交点)	始点接続(梁に沿っている通り)	始点接続(梁と交差する通り)						
終点接続(キープラン交点)	終点接続(梁に沿っている通り)	終点接続(梁と交差する通り)	長さ					
製品符号名	製品符号名別カウント							