

図面データのファイル名を変更したい！ パラメーターで設定できます。

【ファイル】 - 【パラメーター】 - 【図面作成】 - 【1.用紙】 - 6) 図面ファイル名称 で設定を行います。
初期値は、【#1 (接頭語)】【#2 (用紙サイズ)】【#4 (図面名称)】になっています。

図面作成

- 1.用紙
- 2.マーク・寸法線
- 3.通り
- 4.アンカープラン図
- 5.梁伏図
- 6.軸組図
- 7.継手基準図
- 8.詳細図全般
- 9.柱詳細図

項目名称	設定値
1 図面用紙番号	2 - A1
2 図面記事項ファイル	
3 単品図用紙番号	4 - A3
4 単品図記事項ファイル	
5 図面格納図	ウー本
6 図面ファイル名称	#1#2#4
7 図面原点	1 - 図面左下
8 動作モード	1 - 通常

図面ファイル名称設定

#1#2#4

・漢字、アルファベットも入力可能です。

接頭語(#1) 用紙サイズ(#2) 工事番号(#3)

図面名称(#4) 図面番号(#5)

- () クリア

OK キャンセル



- 【#1 (接頭語)】：各図面パラメーターの 2) ファイル名 を参照します
- 【#2 (用紙サイズ)】：用紙設定の 2) 用紙種類 の番号を参照します
- 【#4 (図面名称)】：各図面パラメーターの 3) ファイル名作成コード を参照します

例) 軸組図のファイル名を変更する場合

【パラメーター】 - 【図面作成】 - 【6.軸組図】 - 2) ファイル名・3) ファイル名作成コードで、ファイル名の接頭語とファイル名作成コードの設定をします。

今回、以下のように設定します。

2) ファイル名：軸 と入力、3) ファイル名作成コード：【#2 (通り名称)】【-】【#1 (図面番号)】 と設定

図面作成

- 1.用紙
- 2.マーク・寸法線
- 3.通り
- 4.アンカープラン図
- 5.梁伏図
- 6.軸組図
- 7.継手基準図
- 8.詳細図全般

項目名称	設定値
1 ファイル名	軸組図
2 ファイル名	軸
3 ファイル名作成コード	#2-#3-#4
4 カラー	
5 カラー出力	1 - なし
6 作図間隔 1 (mm)	30
7 作図間隔 2 (mm)	30

ファイル名作成コード設定

#2-#1

・漢字、アルファベットも入力可能です。

図面番号(#1) 通り名称(#2) 設計番号(#3)

通りID(#4) 管理名(#5)

- () クリア

OK キャンセル



3) ファイル名作成コードは、コード以外の文字を直接入力することも可能です。2) ファイル名が接頭語となり、パラメーターを変更・保存 3) ファイル名作成コードを参照してファイル名が自動作成されます。

パラメーターを保存し、終了します。変更したファイル名は図面一覧出力の『ファイル名』で確認できます。

図面一覧出力

ファイル出力

図面番号	用紙番号	図面番号	フォルダ名	ファイル名	図面名称	スケール	縮尺	出力日時	作図・更新日時	配置
1	2 - A1	S-01	一般図	アンカー-2	アンカープラン図	アン	30	2019/07/25	2019/07/25 10:15	9
1	2 - A1	S-02	一般図	梁22SL-2	梁伏図	梁	30	2019/07/25	2019/07/25 10:17	6
1	2 - A1	S-03	一般図	梁2RSL-3	梁伏図	梁	30	2019/07/25	2019/07/25 10:17	6
1	2 - A1	S-04	一般図	軸2X1-X1-1	軸組図	軸	50	2019/07/25	2019/07/25 10:33	6
2	2 - A1	S-05	一般図	軸2Y1-Y1-4	軸組図	軸	50	2019/07/25	2019/07/25 10:33	4
1	2 - A1	S-06	一般図	継手21	継手基準図	継	20	2019/07/25	2019/07/25 10:39	12



【作図パラメーター】 - 【図面作成】で図面ごとにファイル名の設定を行います。
既に出力済みの図面ファイルに反映させるには、再度【ファイル出力】を行ってください。