



梁伏図の図面番号を下階から順に付けたい！

図面を並替え、図面番号を設定します。

【作図】 - 【図面一覧出力】 をクリックします。

下階から順に並替えます。

No	出力	名称	用紙番号	図面番号	フォルダー名	ファイル名	図面名称	メモ	縮尺	出力日時	作図・更新日時	配置
アンカープラン図												
1	✓	梁伏図	2-A1	S-01	一般図	アンカー	アンカープラン	アンカー	30	2019/07/24	2019/06/13 14:37	9
1	✓	RSL	2-A1	S-02	一般図	梁2RSL-6	RSL 梁伏図	梁伏図	30	2019/07/24	2019/07/24 16:10	6
2	✓	SSL	2-A1	S-03	一般図	梁2SSL-5	SSL 梁伏図	梁伏図	30	2019/07/24	2019/07/24 16:10	6
3	✓	4SL	2-A1	S-04	一般図	梁24SL-4	4SL 梁伏図	梁伏図	30	2019/07/24	2019/07/24 16:10	6
4	✓	3SL	2-A1	S-05	一般図	梁23SL-3	3SL 梁伏図	梁伏図	30	2019/07/24	2019/07/24 16:10	6
5	✓	2SL	2-A1	S-06	一般図	梁22SL-2	2SL 梁伏図	梁伏図	30	2019/07/24	2019/07/24 16:10	6
軸組図												
1	✓	X1	2-A1	S-07	一般図	軸2X1-X1-8 X1,X2,X3	X1	50	2019/07/24	2019/06/14 08:39		6

【並替え】をクリックします。

【梁伏図】 - 【追加】をクリックし、『名称』：階高、『方法』：昇順 を選択して **OK** をクリックします。

確認メッセージの **選択しているタブの図面** をクリックすると梁伏図のみ、昇順（下階から順）に並替えます。

データの並びを設定します ☐ 現在データが存在しないタブも表示する

アンカープラン図 梁伏図 軸組図 継手基準図

個別指定

名称 方法

階高 昇順

追加

削除

上へ

下へ

選択コピー 全てにコピー **OK** キャンセル

図面一覧出力

並替えを行います。よろしいですか？

図面内の対象データ

☒ 全て ☐ 選択データのみ

全ての図面 選択しているタブの図面 キャンセル

図面一覧出力

No	出力	名称	用紙番号
アンカープラン図			
1	✓	梁伏図	2-A1
1	✓	2SL	2-A1
2	✓	3SL	2-A1
3	✓	4SL	2-A1
4	✓	5SL	2-A1
5	✓	RSL	2-A1
軸組図			
1	✓	X1	2-A1

No.行部分をドラッグで行選択し、【図面番号設定】をクリックします。

『接頭語』・『開始番号』を設定します。【変更確認】をクリックすると『変更後』に内容を表示します。

OK をクリックすると下階から順に図面番号に番号が入ってきます。

図面一覧出力

図面番号設定

図面名称 変更前 変更後

1 2FL 梁伏図 →

2 3FL 梁伏図 →

3 4FL 梁伏図 →

4 5FL 梁伏図 →

5 RFL 梁伏図 →

☐ パラメーターファイル名

接頭語 S-

開始番号 02

開始番号最大値

変更確認

OK キャンセル

図面一覧出力

No	出力	名称	用紙番号	図面番号
アンカープラン図				
1	✓	梁伏図	2-A1	S-01
1	✓	2SL	2-A1	S-02
2	✓	3SL	2-A1	S-03
3	✓	4SL	2-A1	S-04
4	✓	5SL	2-A1	S-05
5	✓	RSL	2-A1	S-06
軸組図				
1	✓	X1	2-A1	S-07