RFAI 4[本体]

パン・ガセットの切り欠きを個別に変更したい! 継手入力で変更できます。

【本体】 - 【詳細設定 - 継手】 - 【入力】を クリックします。 ガセット切り欠きの変更したい箇所にある 「◎」をクリックします。

項目が表示されます。





例)片側切り欠きを両側切り欠きにしたい!

【切り欠き】を『2 - 指定値』に変更した後、【切り欠き方法】を『2 - 両側』に変更します。

設定値	
2 - 指定値	
2 - 両側 📃 👻	
10	-
0-自動	
ウェブフィレット	1
0-自動	1
1 - マスター参照	
パラメーター参照	Ŧ
	 設定値 2 - 指定値 2 - 両側 10 0 - 自動 ウェブフィレット 0 - 自動 1 - マスター参照 パラメーター参照

