




修正時に部材が選択しにくい

文字認識の ON/OFF の切り替えができます。

【文字認識】を ON にしておくと、部材名（符号名）の文字を認識して部材選択できます。



文字認識 ON…部材名などの文字を認識します。



文字認識 OFF…部材名などの文字は認識しません。



文字が重なって、うまく選べない時は
 キーボードの **Ctrl** キーを押しながら
 マウスの中央ボタンをコロコロと
 動かしてみてください。
 どちらを選択するか、切り替わります。

