



メッキボルトのみ穴径を+3mmにしたい！ ボルトマスターで個別穴径設定ができます。

SFシステムメニュー画面から【ボルトマスター】を開きます。



【ボルトマスター 基本情報】でメッキボルトを選び、【詳細設定】をクリックします。

【詳細設定】 - 【穴径】に
穴サイズ（ボルト径+3mm）を入力します。
OKで詳細設定を閉じます。

【ボルトマスター 基本情報】のメッキボルトを詳細にし、
保存して終了します。



ボルト詳細設定を使用する際、穴径以外にも
詳細設定を参照しますので、首下長さ等も
設定/確認が必要となります。