





軸組図を開きたい！

2通りの方法で軸組図を表示させることができます。

<方法①> 平面図の上下左右にある通り名称ボタンを押すと、各軸組図を表示します。



<方法②> 配置画面下側 ウィンドウ選択ボタンをクリックして側面図タブを開き、表示させたい通り名称に☑を付けてOKすると、軸組図を表示します。




複数画面を上下または左右に並べて表示させるには？

タブを右クリックすると表示方法が選択できます。


並べて表示したい図面タブの上で右クリックし、

【新しい水平タブ グループ】または【新しい垂直タブ グループ】をクリックします。



【新しい水平タブ グループ】では水平(上下)に、【新しい垂直タブ グループ】では垂直(左右)に並べて表示します。

水平



垂直

