




図面から通り軸や階高を取り込みたい！


一括自動取り込みから可能です。

【通り】 - 【自動一括取り込み】をクリックします。

取り込みたい元図面を選択し、通り軸となる線をクリックして選択し、OK を押すと取り込みがされます。



取り込みの際、倍率を設定することもできます。



軸組図も同様に【階高】 - 【自動一括取り込み】で元の図面から取り込みができます。

軸組図等1つのファイルに複数の図面が入っている場合、不要な線も選択されてしまいますので、取り込みたい階高ラインを選択後、不要な線はクリックまたは右ドラックで選択解除してください。

