




製品符号を梁の鋼材符号にしたいのに  
間柱の鋼材符号になるので変更したい！

代表部材指定で設定できます。

【工区・塗装】 - 【製品】 - 【代表部材指定】 を選択します。



親にしたい梁をクリックします。



代表部材を梁にしたことで、製品符号の認識が梁の鋼材符号に変わります。

(作図パラメーター 6軸組図・37) 間柱符号・40) 梁符号が#2 (#3) の場合)

※#2：鋼材符号名、#3：製品符号名

