



図面の保存先のフォルダー名を変更したい！

パラメーターで設定できます。


例) 梁伏図の場合

【ファイル】 - 【パラメーター】 - 【図面作成】 - 【5.梁伏図】 - 1) フォルダー名 を変更します。


今回は『梁伏図』から『梁伏図追加』に変更します。



パラメーターを保存後、【作図】 - 【図面一覧出力】をクリックし、梁伏図にチェックを付けて【ファイル出力】をクリックします。



ファイル出力すると **SFData4¥工事番号¥Output** にパラメーターで設定した名称のフォルダーが作成され、そのフォルダー内に図面ファイルが保存されます。



F5 以外の形式で出力した図面ファイルは **SFData4¥工事番号¥DXF** に保存されます。

梁伏図以外の図面も同様の手順で、フォルダー名を設定・変更することが可能です。