


# 共通保存したパラメーターを工事作成時に選択したい！ 工事管理オプションより選択できます。

【工事管理】 - 【新規】をクリックします。



工事番号・工事名称などを入力し、【工事管理オプション】をクリックします。

今回は、作図パラメーターで名前を付けて共通保存したパラメーターを選択し、OKをクリックします。

新規工事作成

工事番号: 2021-04

工事名称: ○○工事

工事略称: ○○工事

会社名称: ドッドエルビー・エム・エス

顧客名称:

設計:

監理:

施工:

備考:

作成日時: 2021/04/01

工事パラメーターを起動する

他工事からの設定コピーを起動する

初期化 OK キャンセル

工事管理オプション

選択した共通データを工事別データとしてコピーします。

工事パラメーター	共通パラメーター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
レイヤー設定	共通パラメーター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
板厚マスター	共通パラメーター(簡易)	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
	共通パラメーター(ドッドの工)	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
ホルトマスター	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
穴径マスター	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
スタイルマスター	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
塗装マスター	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
溶接マスター	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
仮設金物マスター	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
母屋・胴縁関連	共通マスター	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き
符号管理一括設定	共通符号設定-2	<input checked="" type="checkbox"/> 上書き

他工事からのマスターコピー

参照

<input checked="" type="checkbox"/> 柱	<input checked="" type="checkbox"/> 間柱	<input checked="" type="checkbox"/> 大梁	<input checked="" type="checkbox"/> 小梁
<input checked="" type="checkbox"/> ベース	<input checked="" type="checkbox"/> スタッド	<input checked="" type="checkbox"/> プレース	<input checked="" type="checkbox"/> SRC柱
<input checked="" type="checkbox"/> スリーブ	<input checked="" type="checkbox"/> かさ上げ材	<input checked="" type="checkbox"/> テッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設金物
<input checked="" type="checkbox"/> 継手	<input checked="" type="checkbox"/> 部品	<input checked="" type="checkbox"/> 母屋・胴縁関連	<input checked="" type="checkbox"/> ドーア関連
<input checked="" type="checkbox"/> カンザン	<input checked="" type="checkbox"/> RC小梁	<input checked="" type="checkbox"/> RC梁主筋	<input checked="" type="checkbox"/> RC柱主筋

※ 仮設金物・母屋関連は他工事からのコピーが優先されます。

全選択 全解除 入替え

OK キャンセル



一度、選択した項目は記憶されるため、次回からの新規工事作成時の初期値になります。

また、他工事からのマスターコピーを行う場合は、仮設金物マスター、母屋・胴縁関連は選択できません。

溶接マスター

仮設金物マスター

母屋・胴縁関連

符号管理一括設定

他工事からのマスターコピー

20100310 各種倉庫-B 参照

柱  間柱  大梁  小梁



パラメーター以外に、各マスターで共通保存したものが工事管理オプションで選択できます。

各設定を共通保存する場合は、必ず名前をつけて保存をしてください。

初期値として保存されているものに上書きをすると、バージョンアップ等のタイミングで上書きされてしまう場合があります。