



3D Viewer上で選択した部材を配置画面で確認したい！ 照会コマンドと、3D Viewerの操作で確認できます。

【照会】をクリックし、【照会項目】 **入力** 【3D連動】 **する** を選択します。




【3D Viewer】を開き確認したい部材の上で**右クリック**をし、**選択**をクリックすると、配置画面にて確認する事ができ、選択した部材の情報も表示されます。



照会【照会項目】・【単位】について

照会項目が**データ**の場合



設定されている工区や分類を確認できます。工区などの色のみで判別が難しい時はこちらが便利です。

ブラケットのサイズ・材質情報も確認できます。

照会項目が**図形**、単位が**要素**の場合



選択した線分や部材名をクリックすると、作図されているレイヤーや線種、文字サイズ等が確認できます。

照会項目が**図形**、単位が**図形**の場合



寸法線の線分や文字などの図形情報を確認する事ができます。