



# すでに配置している部材と同じ条件で入力したい！

## スポイトにて配置済みの部材入力条件を取得できます。

配置する部材を入力するコマンドを起動した状態で、画面左側のツールバーより【スポイト】 をクリックし、データを取得したい配置済みの部材を選択することで入力内容や条件等を読み込むことができます。

例) 配置している梁と同じ条件の梁を、別の位置に配置したい。

【梁】 - 【入力】 をクリックしてから、【スポイト】 をクリックします。



配置済みの梁をクリックすると、入力項目に設定されている内容を読み込まれ、同じ条件で梁の配置ができます。柱・間柱・ブレース等もスポイトを使用し同じ条件の部材が配置できます。

