

？ 梁伏図に母屋の断面寸法を貼り付けたい！

レイアウト編集で軸組図の母屋断面寸法を貼り付けることができます

他図面参照を使用すると、様々な図面を組み合わせることができます。


(母屋割付図に軸組図の母屋断面寸法、平屋のアンカープラン図と梁伏図の組み合わせ 等)

例) RSL 階母屋割付図に X1 通り軸組図の母屋断面寸法を貼り付ける場合

梁伏図と軸組図でそれぞれ母屋割付図を作図し、その後、梁伏図と軸組図を組み合わせます。


【作図】 - 【レイアウト】をクリックします。種類をクリックし、梁伏図をクリックします。

RSL 梁伏図を表示した状態でパート一覧の他図面を選択します。



他図面参照をクリックし、軸組図に□を入れます。


他図面一覧の作図済み軸組図から、貼り付けたい X1 本体図に□を入れ、OKを選択します。




他図面に選択した軸組図-X1 本体図が表示されますので選択します。

角度を変更する場合は『角度』に数値を入力します。今回は 90 度回転を行いますので「90」と入力します。

倍率を変更したい場合は『倍率』を変更してください。配置したい位置をクリックし、配置します。



貼り付けた軸組図を切り取りたい場合はクリッピング機能を使用してください。



他図面から貼り付けた図面は編集ができません。
元の図面のレイアウト編集で編集をしてから貼り付けを行ってください。