



梁伏図を範囲指定して作図するには？


作図時に範囲指定が可能です。

【作図】 - 【梁伏図】を開き、各階高の【作図範囲】欄をクリックし、右側の  ボタンをクリックします。




【任意に作図範囲を指定したい場合】

マウスの右ボタンでドラッグし、作図したい範囲を指定します。



【工区などで作図範囲を指定したい場合】

画面左側【絞り込み】タブで作図する範囲を選択します。



画面右側に設定した
工区／建方／塗装／
分類／出荷を表示します。
表示非表示を切り替える場合は
左下の【表示切替】タブで
行います。



同じフロアの梁伏図を複数枚に分けて作図したい場合は【追加】ボタンをクリックし、作図範囲など条件を設定し、異なる図面を一度に作図できます。

