


ブラケットの材質を変更したい！ **大梁マスターで修正できます。**

例) SS400 の梁 (2G2) の左右ブラケットを SN400B に変更する場合



【本体】 - 【マスター】 - 【大梁】 をクリックします。

部材名 2G2 をクリックし、梁種類を『4-端部-中央』にします。

入力タブが増え、主部材と端部材それぞれのタブで材種・サイズ・材質など設定します。



梁種類 『3-左端-中央-右端』と『4-端部-中央』の違い

3-左端-中央-右端

主部材（中央材）とブラケット（左）、ブラケット（右）の情報（材種、材質、サイズ、ハンチ形状など）がそれぞれ違う場合に使用します。

4-端部-中央


ブラケット（左）・（右）の情報は同じで、主部材（中央材）と情報が異なる場合に使用します。

【端部材】タブをクリックし、
材質を 18-SN400B に設定します。

設定した 2G2 の梁全てのブラケットの材質が SN400B になります。

【3D ソリッドビューア】を起動し、

【表示色種類】 - 【材質別】を選択し確認できます。



【仕口】 - 【入力】で確認したい仕口をクリックします。

【照会】でブラケットをクリックし、確認できます。

