





ファブラックスやNDコアを使用したい！ **仕口詳細設定で設定できます。**

【本体】 - 詳細設定【仕口】 - 【入力】をクリックします。

既製品仕口にしたい柱を選択し、仕口設定画面内で【仕口】 - 【既製品仕口】 - 【挿入】を選びます。



使用する既製品材種を選択し、**OK**します。



既製品種類選択後に、型番指定ができます（サイズより選択）

