



1. 番号表示機器構成



【院内LAN】

外待順番表示

外待ち表示アプリケーション



STB(セットトップボックス)

室	診療科	担当医師	診察中	待合場所でお待ちください		
1	内科	医師XX	2	3	5	6
2	内科	医師XX	4	7	8	9
3	外科	医師XX	2	3	4	5

診察内容により、順番通りに呼びできないことがあります。ご了承ください。

42インチモニター(壁掛け)

診察室呼び出し・振り分け・変更

番号表示用呼び出しアプリケーション

診察室振り分けアプリケーション

スケジュール変更(当日のみ)



院内PC
診察室1



院内PC
診察室2




院内PC
診察室3

.....

2. 番号表示機の作業フロー


患者様フロー



病院様フロー



受付番号
08
2011/08/29 AM9:00
呼び出しがあるまで、
中待合い室でお待ちください。
この番号札は診察終了まで
大切に保管してください。



3. 外待ち表示アプリケーション（参考画面）

室	診療科	担当医師	診察中	待合場所でお待ちください		
1	内科	医師 X X	2	3	5	6
2	内科	医師 X X	4	7	8	9
3	外科	医師 X X	2	3	4	5

診察内容により、順番通りにお呼びできないことがあります。ご了承ください。

4. 外待ち表示アプリケーション（画面説明）

室	診療科	担当医師	診察中	待合場所でお待ちください		
1	内科	医師XX	2	3	5	6
2	内科	医師XX	4.	7	8	9
3	外科	医師XX	2	3	4	5
診察内容により、順番通りにお呼びできないことがあります。ご了承ください。						

呼び出し時に点滅します。

テロップ表示

ピンポン

1. 室：診察室番号で固定
2. 診療科：スケジュール表に設定されているデータが表示されます。（前日までの登録が必要です）
3. 担当医師：スケジュール表に設定されているデータが表示されます。（前日までの登録が必要です）
4. 診察中：診察室側の変更画面から、診察開始を選択した時に表示されます。表示される際は、点滅及び音声を出します。
診察室への呼び込みは、診察室アプリケーションにて、選択した番号が、診察中に表示され、診察中番号は。自動的に診察終了になります。
5. 待合場所：通常の待の場合は、左詰めで表示されます。表示数は、仕様の取り決め時に確定します。
（最大5人分表示出来ます。）
6. テロップ表示：スケジュール登録されているデータが表示されます。
7. その他表示1（本日は、診察は終了しました等）：スケジュールに登録されている場合表示します。
8. その他表示2（緊急対応が発生した場合は、「診察中」にメッセージを表示する事も可能です。（診察室アプリケーションから対応可能です。）

5. 診察室呼び出しアプリケーション（参考画面）

ドッドウエルクリニック - MM-1 診察室用診察室クライアント

メッセージ表示

1
患者XX
検査

2
患者XX
診察中

3
患者XX
受付

5
患者XX
受付

内科1
6
受付

診察室管理

2

診察待

3

5

6

検査中

1

編集モード

前画面

次画面

診療00001 【診察 1 - 1】
午前診療 あり 医師 ○ ○ ○ ○ 1 医師
午後診療 なし

終了

6. 診察室呼び出しアプリケーション（画面説明）

ドッドウエルクリニック - MM-1 診察室用診察室クライアント

メッセージ表示

1 患者XX 検査

2 患者XX 診察中

3 患者XX 受付

5 患者XX 受付

6 内科1 受付

診察室管理

2

診察待

3 5

6

検査中

1

編集モード 前画面 次画面 診療00001 【診察1-1】 午前診療 あり 医師○○○○1 医師 午後診療 なし 終了

1. 表示は、受付番号順に表示しています。
 - ・ボタン内の表示内容は、受付番号／患者氏名（漢字orカナ）状態表示（受付、診察中、診察終了、検査中、キャンセル）
2. メッセージ表示は、緊急時の対応表示です。（表示画面の診察中エリアに表示されます。）（確認画面2）
3. 色で状態を区別しています。
 - ・オレンジボタン：検査
 - ・黄ボタン：診察開始
 - ・緑ボタン：受付
4. 1画面の表示数は、最大9患者分表示します。（前画面／次画面ボタンで対応します）
5. 表示している状況内容を右側に表示しています。（確認画面1）

確認画面1（対象ボタンをクリック）

変更内容を選択してください

現在の状態

2 氏名XX 診察中

変更後の状態

2 氏名XX 待ち

2 氏名XX 検査中

2 氏名XX 診察終了

表示順変更

取り消し

確認画面2（メッセージ表示ボタンをクリック）

表示するメッセージを選択してください

現在の状態

メッセージなし

表示するメッセージ

メッセージなし

急患 対応中

手術中

検査中

表示する

取り消し

7. 診察室振り分けアプリケーション（参考画面）

振

振り分け

診察室変更

内科：受付

内科：内科1

内科：内科2

11
1000011
患者XX
診察
診察受付

12
1000012
患者XX
診察
診察受付

13
1000013
患者XX
診察
診察受付

14
1000014
患者XX
診察
診察受付

15
1000015
患者XX
診察
診察受付

16
1000016
患者XX
診察
診察受付

前画面

次画面

終了

8. 診察室振り分けアプリケーション（画面説明）

診察室変更

内科：受付 内科：内科1 内科：内科2

10
10000010
患者XX
診察
診察受付

11
10000011
患者XX
診察
診察受付

12
10000012
患者XX
診察
診察受付

13
10000013
患者XX
診察
診察受付

14
10000014
患者XX
診察
診察受付

15
10000015
患者XX
診察
診察受付

前画面 次画面 終了

1. 診療科に対して複数診察室を使用する場合は、この振り分けアプリケーションを利用して、各診察室に割り当てます。

（複数診察室がない場合は、直接診察室呼び出しアプリケーションに転送されます。）

2. 診察室の設定数は、仕様の取り決め時に確定します。

受付番号クリック

選択可能な診察室

内科：受付 内科：内科1 内科：内科2

10
10000010
患者XX
診察
診察受付

11
10000011
患者XX
診察
診察受付

12
10000012
患者XX
診察
診察受付

15
10000015
患者XX
診察
診察受付

内科 診察室 1 内科 診察室 2

前画面 次画面 終了

診察室選択

診察室変更

内科：受付 内科：内科1 内科：内科2

11
10000011
患者XX
診察
診察受付

12
10000012
患者XX
診察
診察受付

13
10000013
患者XX
診察
診察受付

14
10000014
患者XX
診察
診察受付

15
10000015
患者XX
診察
診察受付


16
10000016
患者XX
診察
診察受付

前画面 次画面 終了


選択した受付番号が消去される

9. その他画面仕様（参考画面）


テロップ編集画面



テロップ編集画面のスクリーンショット。背景色、フォント、文字色、スクロール、再描画間隔、移動距離などの設定が可能な画面。



テロップ編集画面のスクリーンショット。デフォルトテロップを設定する、デフォルト全画面表示コンテンツを設定するなどの設定が可能な画面。




テロップ編集画面のスクリーンショット。スケジュール表示画面。No、開始、終了、ファイル名などの列があり、表示開始、表示終了、ファイル名などの設定が可能な画面。

テロップの登録、変更、削除画面（表示画面の下のエリアを使用します。）

- ・表示方法は、固定、可変、時間単位でのスケジュール表示が出来ます。

メンテナンス画面



メンテナンス画面のスクリーンショット。医師情報保守、メッセージ情報保守、曜日別スケジュール情報保守などのボタンが並ぶ画面。

メンテナンス画面には、医師情報保守、メッセージ情報保守、曜日別スケジュール情報保守等の登録・変更・削除が出来ます。